# PRO 시리즈

## 메인보드

PRO B860-P WIFI
PRO B860-P

사용 설명서

# 목차


빠른 시작 ..... 4

사양 ..... 16

특수 기능 ..... 21

포장 내용물 ..... 22

후면 패널 커넥터 ..... 23

- LAN 포트 LED 상태 표시 ..... 24
- 오디오 잭 연결 ..... 24
- 안테나 설치하기 (PRO B860-P WIFI용) ..... 26

구성품 개요 ..... 27


- CPU 소켓 ..... 28
- DDR5 DIMM 슬롯 ..... 30
- PCI_E1~4: PCIe 확장 슬롯 ..... 32
- M2_1~3: M.2 슬롯 (Key M) ..... 33
- SATA5~8: SATA 6Gb/s 커넥터 ..... 39
- JAUD1: 전면 오디오 커넥터 ..... 40
- JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터 ..... 40
- JTPM1: TPM 모듈 커넥터 ..... 41
- JCOM1: 시리얼 포트 커넥터 ..... 41
- CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: 전원 커넥터 ..... 42
- JCI1: 섀시 침입 커넥터 ..... 43
- JUSBC1: USB 10Gbps Type-C 전면 패널 커넥터 ..... 44
- JUSB3~4: USB 5Gbps 커넥터 ..... 44
- JUSB1~2: USB 2.0 커넥터 ..... 45
- JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 클리어 점퍼 ..... 45
- JTBT5_1: 썬더볼트™ 5 확장 카드 커넥터 ..... 46
- JDASH1 : 튜닝 컨트롤러 커넥터 ..... 46
- CPU_FAN1, PUMP_SYS1, SYS_FAN1~4: 팬 커넥터 ..... 47
- JRGB1: RGB LED 커넥터 ..... 48
- JARGB_V2_1~2: A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED 커넥터 ..... 49

온보드 LEDs ..... 50
EZ 디버그 LED ..... 50
OS, 드라이버 & MSI Center 설치하기 ..... 51
MSI Driver Utility Installer로 드라이버 설치하기 ..... 52
MSI Center 사용자 가이드 ..... 54
UEFI BIOS ..... 55
BIOS (바이오스) 설정 ..... 56
BIOS 설정 ..... 57
BIOS 리셋 ..... 58
BIOS 업데이트 ..... 58
Regulatory Notices ..... i


# 빠른 시작

빠른 시작은 메인보드를 설치하는 데 도움이 되는 명확한 다이어그램을 제공합니다. 일부 설비에 대해서는 비디오 데모도 제공됩니다. 제공된 URL을 휴대폰이나 태블릿 웹 브라우저에서 클릭하여 비디오를 시청하세요. 혹은 QR 코드를 스캔하여 비디오에 바로 접근할 수 있습니다.


## 도구 및 구성 요소 준비




인텔® LGA1851 CPU




LGA1851 CPU 팬




섀시




DDR5 메모리




전원 공급 유닛



그래픽 카드




열 페이스트



SATA 하드 디스크 드라이브



나사 패키지



Phillips 나사드라이버

## 안전 지침


- 이 패키지에 포함된 부품은 정전기 방전(ESD)에 의해 파손될 우려가 있으므로 다음의 설명에 따라 컴퓨터를 조립하십시오.
- 모든 부품이 제대로 연결되었는지 확인하십시오. 제대로 연결되지 않을 경우, 컴퓨터가 부품을 인식하지 못하거나 컴퓨터를 켤 수가 없게 됩니다.
- 부품의 예리한 부분에 손을 다칠 수 있으므로 메인보드 취급시 가장자리 부분을 잡으십시오.
- 메인보드를 취급할 때 정전기로 인한 피해를 방지하기 위해 정전기 방전 ESD 손목 스트랩을 착용할 것을 권장합니다. ESD 손목 스트랩이 없을 경우, 다른 금속 물체를 접촉하는 방법으로 방전하십시오.
- 메인보드의 설치여부를 막론하고 메인보드를 정전 차폐 컨테이너 또는 정전기 방지 패드 위에 보관하십시오.
- 컴퓨터의 전원을 켜기 전에 메인보드 또는 컴퓨터 케이스에 느슨한 스크류 또는 금속 부품이 없는지 확인하십시오.
- 설치가 완료되기 전에 컴퓨터를 부팅하지 마십시오. 그럴 경우, 부품이 영구적으로 손상되거나 사용자가 다칠 수 있습니다.
- 설치 시 도움이 필요하다면 컴퓨터 기술자에게 도움을 요청하십시오.
- 컴퓨터 부품을 설치하거나 제거하기 전에 항상 시스템 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 분리합니다.
- 나중에 참조할 수 있도록 사용 설명서를 보관해두십시오.
- 메인보드를 습기가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- PSU를 전원 콘센트에 연결하기 전에 전원 콘센트가 PSU에 표시된 전압과 동일한 전압을 제공하는지 확인하십시오.
- 전원 코드가 발에 밟히지 않도록 설치하십시오. 전원 코드 위에 물건을 올려놓지 마십시오.
- 메인보드에 표시된 모든 주의사항 및 경고를 유의하십시오.
- 다음 상황이 발생하면, 서비스 담당에게 장치 점검을 받으십시오.
  - 액체가 장치 안에 스며들었습니다.
  - 메인보드가 습기에 노출되었습니다.
  - 메인보드가 제대로 작동하지 않거나 사용 설명서에 따라 사용해도 작동되지 않습니다.
  - 메인보드가 떨어졌거나 손상되었습니다.
  - 메인보드가 확실히 파손될 우려가 있는 부분이 있습니다.
- 메인보드를 주변온도 60°C(140°F) 이상에 두지 마십시오. 메인보드가 손상될 수 있습니다.

## 케이스 스탠드 오프 알림

메인보드의 손상을 방지하기 위해 메인보드 회로와 컴퓨터 케이스 사이에 불필요한 장착 스탠드오프는 금지됩니다. 케이스 스탠드오프 유지 구역 표지판은 메인보드 뒷면(아래 그림 참조)에 표시되어 사용자에게 경고의 역할을 합니다.

## 충돌 방지 알림


각 나사 구멍 주위에 보호 페인트가 인쇄되어 있어 부품이 긁히는 것을 방지합니다.




* 이 그림은 참조용일 뿐이며 구매한 메인보드에 따라 다를수 있습니다.


## 프로세서 설치하기


- https://msi.gm/S52C77C2



## DDR5 메모리 설치하기


- https://msi.gm/S647FF99







## 전원 패널 헤더 연결하기

- https://msi.gm/S8EF7577




# 메인보드 설치하기








• https://msi.gm/S4BA9046





## 전원 커넥터 연결하기

- https://msi.gm/SD937E2C










## SATA 드라이브 설치하기

- https://msi.gm/S9369131




## 그래픽 카드 설치하기


- https://msi.gm/SBC41FF1



## 주변기기 연결하기



## 전원 켜기



# 사양

| | |
|---|---|
| **CPU** | • 인텔® 코어™ 울트라 프로세서 (시리즈 2)* 지원<br>• 프로세서 소켓 LGA1851<br>* 출시된 새 프로세서의 최신 지원 상태를 확인하려면 www.msi.com을 방문하십시오. |
| **칩셋** | 인텔® B860 칩셋 |
| **메모리** | • 4x DDR5 메모리 슬롯*, 최대 256GB 지원**<br>• 인텔® POR 속도 및 JEDEC 속도 지원<br>• 메모리 오버클로킹 및 인텔® XMP 3.0 지원<br>• 듀얼 컨트롤러 듀얼 채널 모드 지원<br>• non-ECC, un-buffered 메모리 지원<br>• CUDIMM 지원<br>* 이 메인보드의 DIMM 슬롯에는 단면 래치만 있습니다.<br>** 메모리 호환성 및 지원 속도는 CPU 및 메모리 구성에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 지원 페이지에서 제공되는 메모리 호환성 목록을 참조하거나 https://www.msi.com/support/를 방문하세요. |
| **확장 슬롯** | • 4x PCIe x16 슬롯<br>  • PCI_E1 슬롯 (CPU)<br>  • 최대 PCIe 5.0 x16 지원<br>  • PCI_E2 슬롯 (B860 칩셋)<br>  • 최대 PCIe 4.0 x1 지원<br>  • PCI_E3 슬롯 (B860 칩셋)<br>  • 최대 PCIe 4.0 x4 지원<br>  • PCI_E4 슬롯 (B860 칩셋)<br>  • 최대 PCIe 4.0 x1 지원 |
| **온보드 그래픽** | • 1x HBR2를 가진 디스플레이포트1.4 포트, 최대 4K 60Hz 해상도 지원*/**<br>• 1x HDR를 가진 HDMI™ 2.1, 최대 4K 60Hz 해상도 지원*/**<br>• 1x USB Type-C®를 통한 디스플레이포트 2.1를 지원하는 썬더볼트™ 4 포트, 최대 해상도 4K 120Hz/ 8K 60Hz*/ **<br>* 통합 그래픽이 내장된 프로세서에 사용할 수 있습니다 .<br>** 지원되는 사양은 설치된 CPU 에 따라 다릅니다 . |
| **SATA 포트** | • 4x SATA 6Gb/s 포트 (B860 칩셋) |

다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속

| | |
|---|---|
| **M.2 SSD 슬롯** | • 3x M.2 슬롯 (Key M)<br>  • M2_1 슬롯 (CPU)<br>  • 최대 PCIe 5.0 x4 지원<br>  • 2260/ 2280 저장 장치 지원<br>  • M2_2 슬롯(B860 칩셋)<br>  • 최대 PCIe 4.0 x4 지원<br>  • 2242/ 2260/ 2280 저장 장치 지원<br>  • M2_3 슬롯 (B860 칩셋)<br>  • 최대 PCIe 4.0 x2 지원<br>  • 2260/ 2280 저장 장치 지원 |
| **RAID** | • RAID 0, RAID 1, RAID 5 및 RAID 10 (SATA 저장 장치) 지원 |
| **오디오** | • Realtek® ALC897 코덱<br>  • 7.1-채널 HD 오디오 |
| **LAN** | • 1x Realtek® 8126 5Gbps LAN 컨트롤러 |
| **Wi-Fi & 블루투스® (PRO B860-P WIFI 용)** | Wi-Fi 7<br>• 무선 모듈은 M.2 (Key-E) 슬롯에 미리 설치되어 있습니다.<br>• MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz* (320MHz) 최대 5.8Gbps 지원<br>• 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ be 지원<br>• 블루투스® 5.4**, MLO, 4KQAM 지원<br>* 6GHz 대역 지원은 국가별 규정에 따라 달라질 수 있으며 Wi-Fi 7은 Windows 11 24H2에서 가능할 예정입니다.<br>** 블루투스 버전이 업데이트 될 수 있으니 자세한 내용은 Wi-Fi 칩셋 제조사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다. 블루투스 5.4는 Windows 11 버전 24H2에서 사용 가능할 예정입니다. |
| **전원 커넥터** | • 1x 24핀 ATX 메인 전원 커넥터<br>• 1x 8핀 +12V 전원 커넥터<br>• 1x 4핀 ATX 12V 전원 커넥터<br>• 1x 8핀 PCIe 전원 커넥터 |
| **내장 USB 커넥터** | • 1x USB 10Gbps Type-C 전면 패널 포트 (B860 칩셋)<br>• 2x USB 5Gbps 커넥터 (Hub GL3523)<br>  • 외 4 USB 5Gbps 포트 지원<br>• 2x USB 2.0 커넥터 (Hub GL850G)<br>  • 외 4 USB 2.0 포트 |

다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속

| | |
|---|---|
| **팬 커넥터** | • 1x 4핀 CPU 팬 커넥터<br>• 1x 4핀 워터 펌프/ 시스템 팬 커넥터<br>• 4x 4핀 시스템 팬 커넥터 |
| **시스템 커넥터** | • 1x 전면 패널 오디오 커넥터<br>• 2x 시스템 패널 커넥터<br>• 1x 섀시 침입 커넥터<br>• 1x TPM 모듈 커넥터<br>• 1x 튜닝 컨트롤러 커넥터<br>• 1x TBT 커넥터 (RTD3 지원)<br>• 1x 시리얼 포트 커넥터 |
| **점퍼** | • 1x CMOS 클리어 점퍼 |
| **LED 기능** | • 4x EZ 디버그LED<br>• 1x 4핀 RGB LED 커넥터<br>• 2x 3핀 A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED 커넥터 |

다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속

| | |
|---|---|
| **후면 패널 커넥터 & 기타** | • 1x 디스플레이포트<br>• 1x HDMI™ 포트<br>• 1x 썬더볼트™ 4 USB-C 포트 (CPU)<br>  • USB Type-C®를 통한 디스플레이포트 지원<br>  • 각 포트 daisy-chain 최대 썬더볼트4 3개 장치 및 썬더볼트3 5개 지원<br>• 4x USB 2.0 Type-A 포트 (B860 칩셋)<br>• 2x USB 5Gbps Type-A 포트 (B860 칩셋)<br>• 2x USB 10Gbps Type-A 포트 (CPU)<br>• 1x 5Gbps LAN (RJ45) 포트<br>• 1x CMOS 클리어 버튼<br>• 2x Wi-Fi 안테나 커넥터 (PRO B860-P WIFI용)<br>• 3x 오디오 잭 |
| **I/O 컨트롤러** | NUVOTON NCT6687D-M 컨트롤러 칩 |
| **하드웨어 모니터** | • CPU/시스템/칩셋 온도 감지<br>• CPU/ 시스템/펌프 팬 속도 감지<br>• CPU/ 시스템/펌프 팬 속도 제어 |

다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속

| | |
|---|---|
| **폼 팩터** | • ATX 폼 팩터<br>• 9.6 in. x 12 in. (244 mm x 305 mm) |
| **BIOS 기능** | • 1x 256 Mb flash<br>• UEFI AMI BIOS<br>• ACPI 6.5, SMBIOS 3.7<br>• 다국어 |
| **소프트웨어** | • 드라이버<br>• MSI Center<br>• Acrobat<br>• Adobe Creative Cloud<br>• AIDA64 Extreme - MSI 에디션<br>• CPU-Z MSI 게이밍<br>• 드롭박스<br>• Norton 360 |

# 특수 기능

**MSI Center 기능**

- MSI AI 엔진
- 쿨링 마법사
- 미스틱 라이트
- 엠비언트 링크
- 프로져 AI 쿨링
- 하드웨어 모니터
- 라이브 업데이트
- MSI 컴패니언
- 시스템 진단
- True Color
- 사용자 시나리오
- LAN 매니저

**EZ DIY**

- EZ M.2 쉴드 Frozr II
- EZ M.2 클립 II
- EZ PCIe 클립 II
- CMOS 클리어 버튼
- 사전 설치된 I/O 쉴드
- EZ 안테나
- EZ DEBUG LED/ EZ 메모리 감지
- EZ LED 컨트롤

**열 특징**

- 확장된 히트싱크 디자인
- M.2 쉴드 프로져
- MOSFET 열 패드 / 엑스트라 초크 패드
- 팬 헤더 (CPU + Combo+ SYSTEM)

**성능**

- 코어 부스트
- VRM 전원 디자인 (VCPU / VGT / VCCSA / VNNAON)
- 듀얼 CPU 전원
- OC 엔진
- 메모리 부스트
- 라이트닝 Gen 5 PCI-E 슬롯 / M.2
- 라이트닝 Gen 4 PCI-E 슬롯 / M.2
- 전면 USB Type-C
- 보충 PCIe 전원 커넥터
- 서버 그레이드 PCB

**오디오**

- 오디오 부스트

**RGB 지원**

- 미스틱 라이트 익스텐션 (RGB)
- 미스틱 라이트 익스텐션 (ARGB V2)
- 엠비언트 장치 지원

**BIOS**

- 클릭 BIOS X
- 성능 사전 설정

# 포장 내용물

메인보드 패키지의 내용물을 확인하십시오. 다음 품목들이 패키지에 들어 있어야 합니다:

**보드**

- 1x 메인보드

**서류**

- 1x 빠른 설치 설명서
- 1x 유러피안 유니온 규제 지침

**케이블**

- 1x SATA 케이블


**악세사리**

- 1x EZ Wi-Fi 안테나 (PRO B860-P WIFI용)
- 3x EZ M.2 클립 II
- 1x EZ M.2 클립 II 리무버

***중요사항***


*위 항목 중 하나라도 손상되었거나 누락되었다면 대리점에 문의하십시오.*

# 후면 패널 커넥터




| 아이템 | 설명 |
|---|---|
| 1 | 디스플레이포트 |
| 2 | 썬더볼트™ 4 USB-C 포트 (CPU)<br>• USB Type-C®를 통한 디스플레이포트 지원<br>• 각 포트 daisy-chain 최대 썬더볼트4 3개 장치 및 썬더볼트3 5개 지원 |
| 3 | USB 2.0 Type-A 포트 (B860 칩셋) |
| 4 | USB 5Gbps Type-A 포트 (B860 칩셋) |
| 5 | 5Gbps LAN (RJ45) 잭 |
| 6 | Wi-Fi 안테나 커넥터 (PRO B860-P WIFI용) |
| 7 | 라인 입력 포트 |
| 8 | 라인 출력 포트 |
| 9 | HDMI™ 포트 |
| 10 | USB 10Gbps Type-A 포트 (CPU) |
| 11 | CMOS 클리어 버튼 |
| 12 | 마이크 입력 포트 |


## LAN 포트 LED 상태 표시





| 링크/ 작동 LED | | 속도 LED | |
|---|---|---|---|
| 상태 | 설명 | 상태 | 속도 |
| 꺼짐 | 연결되지 않음. | 꺼짐 | 10 Mbps |
| 노란색이 천천히 깜박임 | LAN이 올바르게 연결되었음. | 녹색 | 100 Mbps/ 1 Gbps/ 2.5 Gbps |
| 노란색이 빠르게 깜박임 | 정상적인 통신중. | 오렌지색 | 5 Gbps |

## 오디오 잭 연결


### 헤드폰 및 마이크용 오디오 잭 도표




### 스테레오 스피커용 오디오 잭 도표




## 4-채널 스피커용 오디오 잭 도표




## 5.1-채널 스피커용 오디오 잭 도표





## 7.1-채널 스피커용 오디오 잭 도표




## 안테나 설치하기 (PRO B860-P WIFI용)


**1.** 아래와 같이 2 개의 안테나 케이블을 Wi-Fi 안테나 커넥터에 나사로 단단히 연결합니다.




**2.** 더 나은 신호를 위해 안테나를 가능한 한 높은곳에 배치합니다.




# 구성품 개요


CPU_PWR1
CPU_PWR2
프로세서 소켓
JARGB_V2_2
DIMMB1
DIMMB2
DIMMA1
DIMMA2
CPU_FAN1
PUMP_SYS1
SYS_FAN2
SYS_FAN3
ATX_PWR1
JUSBC1
JUSB4
JUSB3
M2_3
SATA▼7▲8
SATA▼5▲6
SYS_FAN4
JFP2
JCI1
M2_1
SYS_FAN1
PCI_E1
PCI_E2
PCI_E3
M2_2
PCI_E4
BAT1
JAUD1
JRGB1
PCIE_PWR1
JTBT5_1
JDASH1
JCOM1
JUSB1
JUSB2
JBAT1
JARGB_V2_1
JTPM1
JFP1

# CPU 소켓


LGA1851 소켓은 인텔 데스크톱 프로세서용으로 설계된 CPU 소켓입니다. 1851핀이 있는 랜드 그리드 어레이(LGA) 소켓입니다. 이 소켓은 이전 세대의 인텔® 프로세서와 호환되지 않습니다.



## LGA1851 소켓에 CPU 설치하기

LGA1851 CPU의 표면에는 메인보드 배치를 위해 CPU를 올바르게 정렬하는 데 도움이 되는 두개의 노치가 있습니다. 금색 삼각형은 핀 1 표시기입니다.

CPU를 설치하려면 LGA1851 소켓의 두 개의 노치를 CPU의 두 개의 해당 노치에 맞춥니다.





## *중요사항*

- *LGA1851과 LGA1700 소켓은 물리적 구성과 핀 레이아웃이 서로 다릅니다. 설치하기 전에 CPU가 LGA1851 소켓과 호환되는지 확인하세요. 잘못된 설치는 CPU, 소켓 및 메인보드를 손상시킬 수 있습니다. LGA1851 소켓에 LGA1155, LGA1156, LGA1151, LGA1200 및 LGA1700 소켓용으로 설계된 CPU를 설치하지 마십시오.*
- *CPU를 설치하거나 제거하기 전에는 반드시 메인보드와 전원 공급장치가 꺼져 있는지 확인하고, 항상 전원 코드를 콘센트에서 분리하세요.*
- *프로세서를 설치한 후, CPU 보호 캡을 보관하시기 바랍니다. 반품시 메인보드와 CPU 소켓 보호 캡이 함께 제공되어야만 MSI에서 반품(RMA) 요청 처리를 진행할 수 있습니다.*
- *CPU가 설치되어 있지 않은 경우, 손상되지 않도록 항상 보호캡으로 CPU 소켓 핀을 보호하세요.*
- *CPU는 한 방향으로만 맞아야 하므로 무리하게 밀어 넣지 마세요. 과도한 압력을 가하지 말고 CPU를 소켓에 조심스럽게 넣으세요.*
- *CPU는 가장자리만 잡고 다루세요. 핀이나 CPU 표면을 만지지 마세요. 핀이 손상되면 CPU가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.*
- *CPU 설치시, CPU 히트싱크를 반드시 설치하세요. CPU 히트싱크는 과열을 방지하고 시스템 성능을 유지하는데 꼭 필요합니다.*
- *제조업체의 지침에 따라 CPU 쿨러를 설치하세요. CPU와 단단히 밀봉되어 있고 마더보드에 연결되어 있어 열이 제대로 발산되는지 확인하세요.*
- *과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬 수 있습니다. CPU가 과열되지 않도록 쿨러팬이 제대로 작동하고 있는지 항상 확인하세요. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판 사이에 서멀 페이스트(또는 서멀 테이프)를 고르게 발라주세요.*
- *이 메인보드는 오버클로킹을 지원하도록 설계되었습니다. 오버클럭하기 전에 오버클로킹 기능을 실행하는 동안 여타 부품이 오버클럭 설정을 사용할 수 있는지 확인하세요. 제품 스팩을 초과하는 범위에서는 작동하지 마세요. MSI®는 올바르지 않은 작동이거나 제품 스팩을 초과하는 범위에서 작동하여 발생한 손상이나 위험은 보장하지 않습니다.*


## DDR5 DIMM 슬롯

DDR5 DIMM 슬롯은 DDR5(Double Data Rate 5) 메모리 모듈을 수용하도록 설계된 전용 커넥터입니다. 이는 최신 컴퓨터 메모리 표준을 나타내며 향상된 데이터 전송 속도와 효율성을 제공합니다.







### 메모리 모듈 설치 (추천)




***중요사항***

*항상 **DIMMA2** 슬롯에 메모리 모듈을 먼저 삽입하세요.*





### *중요사항*

- *이 메인보드의 DIMM 슬롯에는 하나의 래치만 있습니다. 슬롯이 손상되지 않도록 메모리 모듈을 설치하거나 제거할 때 주의하십시오.*
- *DDR5 모듈의 노치를 메모리 슬롯의 노치에 맞춰 올바른 방향인지 확인하세요. 모듈을 슬롯에 강제로 넣지 마십시오. 제대로 정렬하면 쉽게 밀어 넣을 수 있습니다.*
- *듀얼 채널 모드의 시스템 안정성을 보장하려면 동일한 타입과 용량의 메모리 모듈을 사용해야 합니다.*
- *메모리 주파수는 Serial Presence Detect (SPD)에 의해 작동하기 때문에 오버클로킹시 일부 메모리는 표시된 값보다 낮은 주파수에서 작동합니다. 표시된 값(포함)보다 높은 주파수에서 메모리를 작동하려면 BIOS로 이동하여 **DRAM Speed** 항목에서 메모리 주파수를 설정하세요.*
- *풀 DIMM 설치 또는 오버클로킹을 위해 보다 효율적으로 메모리 냉각 시스템을 사용할 것을 권장합니다.*
- *오버클로킹시의 안정성과 설치된 메모리 모듈의 호환성은 설치된 CPU 및 장치에 따라 달라집니다.*
- *호환 가능한 메모리에 대한 자세한 정보는 www.msi.com을 방문하여 알아보시기 바랍니다.*

## PCI_E1~4: PCIe 확장 슬롯

PCI Express(PCIe) 확장 슬롯은 추가 카드를 마더보드에 연결하는 데 사용됩니다. 이러한 카드는 컴퓨터에 그래픽, 네트워킹, 저장 장치 등의 추가 기능을 제공할 수 있습니다.



**PCI_E1**: PCIe 5.0 x16 (CPU)

**PCI_E2**: PCIe 4.0 x1 (B860 칩셋)

**PCI_E3**: PCIe 4.0 x4 (B860 칩셋)


PCI_E4: PCIe 4.0 x1 (B860 칩셋)

***중요사항***

- *크고 무거운 그래픽 카드를 설치할 경우, 그래픽 카드를 안전하게 지지하여 슬롯의 변형을 방지하기 위해 **MSI 그래픽 카드 지지대**와 같은 장치를 사용하시면 더욱 안전합니다.*
- *하나의 PCIe x16 확장 카드를 설치하여 최적의 효과를 원하신다면 **PCI_E1** 슬롯을 사용할 것을 추천합니다.*
- *확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원을 끄거나 전원 코드를 콘센트에서 뽑으세요. 확장 카드에 대해 필요한 하드웨어나 소프트웨어 변경에 대하여 알려면 확장카드 설명서를 읽으세요.*

## M2_1~3: M.2 슬롯 (Key M)

M.2 슬롯은 메인보드에 있는 작고 고속의 확장 슬롯입니다. 기존 SATA SSD보다 더 빠른 성능을 제공하는 솔리드 스테이트 드라이브 유형인 M.2 SSD를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.





***중요사항***

- *인텔® RST는 PCIe M.2 SSD UEFI ROM만 지원합니다*
- *M.2 SSD에 자체 히트싱크가 장착된 경우 다음 사항에 유의하세요.*
  - *M.2 SSD를 설치하기 전에 M.2 슬롯에서 M.2 플레이트 또는 고무 큐브를 제거하세요. 메인보드와 함께 제공된 히트싱크을 다시 설치하지 마세요.*
  - *손상을 방지하기 위해 사용하는 M.2 SSD 히트싱크이 크기 제한에 맞는지 확인하세요.*


**M.2 SSD 히트싱크 크기 제한**

추가 히트싱크를 구매해야 하는 경우 아래 다이어그램을 참조하여 M.2 설치 공간 치수를 확인하세요. M.2 설치 공간을 결정할 때 설치된 PCIe 확장 카드의 높이도 고려하세요.




## M2_1 슬롯에 M.2 모듈 설치

**1.** 나사없는 M.2 쉴드 Frozr 히트싱크의 종료 버튼을 길게 누릅니다.




**2.** 나사없는 M.2 쉴드 Frozr 히트싱크의 끝부분을 살짝 들어올려 앞으로 이동시키면 히트싱크이 분리됩니다.




3. 제공된 **EZ M.2 클립 II**를 나사 구멍에 놓고, 제공된 **EZ M.2 클립 II 리무버**를 사용하여 시계 방향으로 돌려 고정합니다. 2280 SSD를 설치한 경우 이 단계를 건너뜁니다.




4. M.2 SSD를 M.2 슬롯에 30도 각도로 삽입합니다.
5. SSD 길이에 따른 설치 지침은 다음과 같습니다.


**2280 SSD용**

EZ M.2 클립을 돌려 M.2 SSD를 고정합니다.





**2260 SSD용**

EZ M.2 클립II 사용하면 SSD를 자동으로 잠그고 보호할 수 있습니다.




6. 나사없는 M.2 쉴드 Frozr 히트싱크 아래의 열 패드에서 보호 필름을 제거합니다.
7. 나사 없는 M.2 쉴드 Frozr 히트싱크 아래의 노치를 테넌에 맞춘 다음 히트싱크를 다시 제자리에 놓습니다.
8. 나사 없는 M.2 쉴드 Frozr 히트싱크의 끝 쪽을 눌러 완전히 잠급니다.




## EZ M.2 클립 II를 사용하여 M.2 SSD 제거하기


EZ M.2 클립 II에서 M.2 SSD를 제거하려면 EZ M.2 클립 II 상단의 스프링 헤드를 바깥쪽으로 살짝 밀면서 동시에 M.2 SSD를 잡아당겨 꺼냅니다.




## M2_2 & M2_3 슬롯에 M.2 모듈 설치

**1.** SSD 길이에 따라 제공된 EZ M.2 클립 II를 나사 구멍에 넣고 리무버를 사용하여 시계 방향으로 돌려 고정합니다.


**M2_2 슬롯용**




**M2_3 슬롯용**




2. M.2 SSD를 M.2 슬롯에 30도 각도로 삽입합니다.
3. EZ M.2 클립을 돌려 M.2 SSD를 고정하거나 EZ M.2 클립 II를 사용하면 SSD를 자동으로 잠그고 고정할 수 있습니다.





## EZ M.2 클립 II를 사용하여 M.2 SSD 제거하기


EZ M.2 클립 II에서 M.2 SSD를 제거하려면 EZ M.2 클립 II 상단의 스프링 헤드를 바깥쪽으로 살짝 밀면서 동시에 M.2 SSD를 잡아당겨 꺼냅니다.



## SATA5~8: SATA 6Gb/s 커넥터

이 커넥터는 SATA 6Gb/s 인터페이스 포트입니다. 각 커넥터에 하나의 SATA 장치를 연결할 수 있습니다.








***중요사항***

- *SATA 케이블을 90도로 꺾지 마십시오. 그럴 경우, 전송 중 데이터가 손상될 수 있습니다.*
- *SATA 케이블의 양쪽 모두에 동일한 플러그가 있지만. 공간 절약을 위해 플랫 커넥터를 메인보드에 연결할 것을 권장합니다.*

## JAUD1: 전면 오디오 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 오디오 잭을 연결할 수 있습니다.








| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | MIC L | 2 | Ground |
| 3 | MIC R | 4 | NC |
| 5 | Head Phone R | 6 | MIC Detection |
| 7 | SENSE_SEND | 8 | No Pin |
| 9 | Head Phone L | 10 | Head Phone Detection |

## JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터

JFP1 커넥터는 PC 케이스/섀시의 전원 켜기, 전원 재설정 및 LED를 제어합니다. 전원 스위치/리셋 스위치 헤더를 사용하면 전원 버튼/리셋 버튼을 연결할 수 있습니다. 전원 LED 헤더는 PC 케이스의 LED 조명에 연결되고 HDD LED 헤더는 하드 디스크의 활동을 나타냅니다. JFP2 커넥터는 부저 및 스피커용입니다. PC 케이스의 케이블을 메인보드의 올바른 핀에 연결하려면 다음 이미지를 참조하세요.








***중요사항***

*전원 LED와 HDD LED 케이블을 마더보드의 해당 양극 및 음극 핀에 연결했는지 확인하세요. 그렇지 않으면 LED가 제대로 작동하지 않습니다.*

## JTPM1: TPM 모듈 커넥터

이 커넥터는 민감한 데이터의 안전한 저장을 가능하게 하고 시스템 무결성을 보장하는 암호화 작업을 수행하는 TPM(신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈)용으로 설계되었습니다.







| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | SPI Power | 2 | SPI Chip Select |
| 3 | Master In Slave Out (SPI Data) | 4 | Master Out Slave In (SPI Data) |
| 5 | Reserved | 6 | SPI Clock |
| 7 | Ground | 8 | SPI Reset |
| 9 | Reserved | 10 | No Pin |
| 11 | Reserved | 12 | Interrupt Request |


***중요사항***

*TPM 모듈은 포함되어 있지 않으므로 별도로 구매해야 합니다.*

## JCOM1: 시리얼 포트 커넥터

이 커넥터에 브래킷을 사용하여 옵션인 시리얼 포트를 연결할 수 있습니다.







| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | 2 | SIN |
| 3 | SOUT | 4 | DTR |
| 5 | Ground | 6 | DSR |
| 7 | RTS | 8 | CTS |
| 9 | RI | 10 | No Pin |

# CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: 전원 커넥터

이 전원 커넥터를 사용하여 ATX 전원 공급 장치를 연결할 수 있습니다.



CPU_PWR1




CPU_PWR1

| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ground | 2 | Ground |
| 3 | Ground | 4 | Ground |
| 5 | +12V | 6 | +12V |
| 7 | +12V | 8 | +12V |


CPU_PWR2




CPU_PWR2

| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ground | 2 | Ground |
| 3 | +12V | 4 | +12V |

ATX_PWR1





ATX_PWR1

| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.3V | 2 | +3.3V |
| 3 | Ground | 4 | +5V |
| 5 | Ground | 6 | +5V |
| 7 | Ground | 8 | PWR OK |
| 9 | 5VSB | 10 | +12V |
| 11 | +12V | 12 | +3.3V |
| 13 | +3.3V | 14 | -12V |
| 15 | Ground | 16 | PS-ON# |
| 17 | Ground | 18 | Ground |
| 19 | Ground | 20 | Res |
| 21 | +5V | 22 | +5V |
| 23 | +5V | 24 | Ground |

PCIE_PWR1

PCIE_PWR1





| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | +12V | 2 | +12V |
| 3 | +12V | 4 | SENS1 |
| 5 | Ground | 6 | SENS0 |
| 7 | Ground | 8 | Ground |

***중요사항***

*모든 전원 케이블이 ATX 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 메인보드가 안정적으로 작동하는지 확인하십시오.*

## JCI1: 섀시 침입 커넥터

이 커넥터를 사용하여 섀시 침입 스위치 케이블을 연결할 수 있습니다.





표준 상태
(기본 설정)



섀시 침입 이벤트 트리거

### 섀시 침입 탐지기 사용하기


1. **JCI1** 섀시의 섀시 침입 스위치/ 센서에 연결합니다.
2. 섀시 커버를 닫습니다.
3. **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration(섀시 침입 구성)** 으로 이동합니다.
4. **Chassis Intrusion (섀시 침입)** 항목을 **Enabled(사용)**으로 설정합니다.
5. **F10**키를 눌러 변경 값을 저장하고 종료합니다. Enter키를 누른 후 **Yes**를 선택합니다.
6. 섀시 커버가 다시 열리면 컴퓨터를 켤 때 알람 메시지가 화면에 나타납니다.


### 섀시 침입 알람 재설정하기

1. **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration(섀시 침입 구성)** 으로 이동합니다.
2. **Chassis Intrusion (섀시 침입)**을 **Reset (리셋)**으로 설정합니다.
3. **F10**키를 눌러 변경 값을 저장하고 종료합니다. Enter키를 누른 후 **Yes**를 선택합니다.

## JUSBC1: USB 10Gbps Type-C 전면 패널 커넥터


이 USB 커넥터를 사용하면 전면 패널의 USB Type-C® 포트에 연결할 수 있으며 최대 10Gbps의 데이터 전송 속도를 지원합니다. 케이블을 연결할 때 올바른 방향을 보장하는 사용자 친화적인 디자인이 특징입니다.







## JUSB3~4: USB 5Gbps 커넥터

이 USB 커넥터를 사용하면 전면 패널의 USB 포트에 연결할 수 있으며 최대 5Gbps의 데이터 전송 속도를 지원합니다.







| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | Power | 2 | USB3_RX_DN |
| 3 | USB3_RX_DP | 4 | Ground |
| 5 | USB3_TX_C_DN | 6 | USB3_TX_C_DP |
| 7 | Ground | 8 | USB2.0- |
| 9 | USB2.0+ | 10 | Ground |
| 11 | USB2.0+ | 12 | USB2.0- |
| 13 | Ground | 14 | USB3_TX_C_DP |
| 15 | USB3_TX_C_DN | 16 | Ground |
| 17 | USB3_RX_DP | 18 | USB3_RX_DN |
| 19 | Power | 20 | No Pin |


***중요사항***

*전원 및 그라운드 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.*

## JUSB1~2: USB 2.0 커넥터

이 커넥터를 사용하면 최대 480Mbit/s 속도를 지원하는 전면 패널 USB 포트를 연결할 수 있습니다.







| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 2 | VCC |
| 3 | USB0- | 4 | USB1- |
| 5 | USB0+ | 6 | USB1+ |
| 7 | Ground | 8 | Ground |
| 9 | No Pin | 10 | NC |

***중요사항***

- *VCC 및 그라운드 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.*
- *USB 포트를 통하여 iPad,iPhone 및 iPod를 충전하려면 MSI Center 유틸리티를 설치하시기 바랍니다.*

## JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 클리어 점퍼

시스템 구성 데이터를 저장하기 위해 메인보드에 있는 배터리에서 외부 전원을 공급받는 온보드 CMOS 메모리가 있습니다. 시스템 구성을 지우려면 점퍼를 아래와 같이 설정하여 CMOS 메모리를 지우세요.





데이터 유지
(기본 설정)




CMOS 클리어/
BIOS 리셋

### 기본 값으로 BIOS 리셋하기

1. 컴퓨터의 전원을 끈 후 전원 콘센트에서 플러그를 뽑습니다
2. 점퍼 캡을 사용하여 **JBAT1**을 5-10초간 단락합니다.
3. **JBAT1**에서 점퍼 캡을 제거합니다.
4. 플러그를 전원 콘센트에 연결한 후 컴퓨터의 전원을 켭니다.

## JTBT5_1: 썬더볼트™ 5 확장 카드 커넥터

이 커넥터를 사용하여 MSI 썬더볼트™ 5 확장 카드를 연결할 수 있습니다.







| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5VDUAL | 2 | 5VDUAL |
| 3 | GPIO | 4 | GPIO |
| 5 | SLP_S3# | 6 | GPIO |
| 7 | SLP_S4# | 8 | No Pin |
| 9 | Ground | 10 | PD_EC_I2C_SCL |
| 11 | GPIO | 12 | PD_EC_I2C_SDA |
| 13 | GPIO | 14 | Ground |
| 15 | TBT_CARD_DET# | 16 | PD_EC_I2C_INT |
| 17 | GPIO | 18 | PS_ON# |

## JDASH1 : 튜닝 컨트롤러 커넥터

이 커넥터를 사용하여 옵션인 튜닝 컨트롤러 모듈을 연결할 수 있습니다.






| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | No Pin | 2 | NC |
| 3 | MCU_SMB_SCL_M | 4 | MCU_SMB_SDA_M |
| 5 | VCC5 | 6 | Ground |


# CPU_FAN1, PUMP_SYS1, SYS_FAN1~4: 팬 커넥터

팬 커넥터는 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. PWM 모드와 DC 모드. PWM 모드 팬 커넥터는 12V의 일정한 출력을 제공하고 속도 제어 신호에 따라 팬의 회전 속도를 조정합니다. DC 모드 팬 커넥터는 전압의 변화에 따라 팬의 회전 속도를 제어합니다. 메인보드의 팬 커넥터 모드에 대한 자세한 내용은 다음 사양 표를 참조하세요.

**BIOS> HARDWARE MONITOR** 패널에서 팬을 제어할 수 있습니다. 스마트 팬 모드를 활성화하면 CPU 또는 시스템 온도에 따라 팬 속도가 조절됩니다. **스마트 팬 모드**를 비활성화하면 팬이 최대 속도로 설정됩니다.

***중요사항***

*메인보드가 지원한다면 **HARDWARE MONITOR** 패널에서 팬 유형에 맞게 DC 또는 PWM을 설정할 수 있습니다. PWM/ DC 모드로 전환한 후, 팬이 제대로 작동하는지 확인하시기 바랍니다.*







PWM 모드 핀 정의

| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ground | 2 | +12V |
| 3 | Sense | 4 | Speed Control Signal |

DC 모드 핀 정의

| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ground | 2 | Voltage Control |
| 3 | Sense | 4 | NC |

팬 커넥터의 팬 사양


| 커넥터 | 팬 모드 | 최대 전류 | 최대 전력 |
|---|---|---|---|
| CPU_FAN1 | 자동 모드 | 2A | 24W |
| PUMP_SYS1 | PWM 모드 | 3A | 36W |
| SYS_FAN1~4 | 자동 모드 | 1A | 12W |

***중요사항***

*자동 모드 팬 커넥터는 PWM 및 DC 모드를 자동으로 감지할 수 있습니다.*

## JRGB1: RGB LED 커넥터


JRGB 이 커넥터를 사용하여 5050 RGB LED 스트립 12V을 연결할 수 있습니다.







| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | +12V | 2 | G |
| 3 | R | 4 | B |

### RGB LED 스트립 커넥터




### RGB LED 팬 연결





***중요사항***

- *JRGB 커넥터는 최대 3A (12V) 정격 전력에서 최대 2미터 연속 5050 RGB LED 스트립 (12V/G/R/B)을 지원합니다.*
- *RGB LED 스트립을 설치 또는 제거하기 전에 항상 전원 공급 장치의 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 뽑아주세요.*
- *MSI 소프트웨어를 사용하여 확장된 LED 스트립을 조정하세요.*

## JARGB_V2_1~2: A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED 커넥터


JARGB_V2 커넥터를 사용하여 ARGB Gen2 및 ARGB 기반 LED 스트립을 연결할 수 있습니다. JARGB_V2 커넥터는 최대 정격 전력이 3A(5V)인 개별 주소 지정이 가능한 최대 240 개의 RGB LED를 지원합니다.







| 핀 | 신호 이름 | 핀 | 신호 이름 |
|---|---|---|---|
| 1 | +5V | 2 | Data |
| 3 | No Pin | 4 | Ground |

### 주소 지정 가능한 RGB LED 스트립 연결




### 주소 지정 가능한 RGB LED 팬 연결




***주의***

*다른 유형의 LED 스트립을 연결하지 마십시오. JRGB 커넥터와 JARGB_V2 커넥터는 다른 전압을 제공하며, ARGB 5V LED 스트립을 JRGB 커넥터에 연결하면 LED 스트립이 손상됩니다.*


***중요사항***

- *ARGB Gen1 및 ARGB Gen2 LED 스트립을 동일한 커넥터에 연결하면 몇 가지 문제가 발생할 수 있습니다. ARGB Gen1 LED 및 ARGB Gen2 LED 스트립을 함께 혼용하지 마십시오.*
- *최상의 효과를 얻으려면 동일한 사양의 LED 스트립을 설치하는 것이 좋습니다.*
- *RGB LED 스트립을 설치 또는 제거하기 전에 항상 전원 공급 장치의 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 뽑아주세요.*
- *MSI 소프트웨어를 사용하여 확장된 LED 스트립을 조정하세요.*

# 온보드 LEDs

## EZ 디버그 LED

이 LED는 메인보드의 디버그 상태를 나타냅니다.



| LED 색상 | 상태 |
|---|---|
| 빨간색 | CPU가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다. |
| 노란색 | DRAM이 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다. |
| 화이트 | CPU가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다. |
| 녹색 | 부팅 장치가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다. |

# OS, 드라이버 & MSI Center 설치하기

공식 웹사이트 www.msi.com을 방문하여 최신 버전의 유틸리티와 드라이버를 다운로드 및 업데이트하세요.

## Windows 11 설치하기

1. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
2. Windows 11 설치 디스크/USB를 컴퓨터에 삽입합니다.
3. 컴퓨터 케이스의 **Restart** 버튼을 누릅니다.
4. 컴퓨터가 POST (Power-On Self Test)하는 동안 **F11** 키를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다.
5. 부팅 메뉴에서 Windows 11 설치 디스크/USB를 선택합니다.
6. 화면에 **Press any key to boot from CD or DVD...** 라는 메세지가 나타나면 임의의 키를 누릅니다. message. 메세지가 안뜬다면 이 단계를 건너뛰십시오.
7. 화면에 나타나는 설명에 따라 Windows 11운영 체제를 설치합니다.

# MSI Driver Utility Installer로 드라이버 설치하기


***중요사항***

- *일부 새로운 네트워크 칩은 Windows 11에서 기본적으로 지원되지 않습니다. MSI Driver Utility Installer 프로그램으로 드라이버를 설치하기 전에* ***LAN 드라이버****를 설치하는 것이 좋습니다. 메인보드용 LAN 드라이버를 설치하려면 www.msi.com을 참조하십시오.*
- *MSI Driver Utility Installer이 자동으로 나타납니다. 진행 중에 취소하거나 닫을 경우 MSI Center 매뉴얼의 라이브 업데이트 장을 참조하여 드라이버를 설치하십시오. www.msi.com으로 이동하여 메인보드를 검색하고 드라이버를 다운로드할 수도 있습니다.*
- *MSI Driver Utility Installer는 인터넷을 통해 설치해야 합니다.*

1. Windows 11운영 체제에서 컴퓨터를 시작합니다.
2. **Start > Settings > Windows Update (시작 > 설정 > Windows 업데이트)**를 **Check**한 다음 업데이트 확인을 선택합니다.
3. MSI Driver Utility Installer이 자동으로 나타납니다.




4. **MSI 이용약관을 읽었으며 이에 동의합니다** 확인란을 선택하고 다음을 클릭합니다.




**5.** 왼쪽 하단 모서리에 있는 **모두 선택** 확인란을 선택하고 **설치**를 클릭하여 MSI Center 및 드라이버를 설치합니다. 하단에 설치 진행 상황이 표시됩니다.




**6.** 진행이 완료되면 **마침**을 클릭합니다.

## MSI Center

MSI Center 는 게임 설정을 쉽게 최적화하고 콘텐츠 생성 소프트웨어를 원활하게 사용할 수 있도록 지원하는 응용 프로그램입니다. 또한 PC 및 기타 MSI 제품에 대한 LED 빛 효과를 제어하고 동기화할 수 있습니다. MSI Center 를 사용하면 이상적인 모드를 사용자 지정하고, 시스템 성능을 모니터링하며, 팬 속도를 조정할 수 있습니다.

## MSI Center 사용자 가이드

MSI Center에 대한 자세한 내용은 다음의 주소를 https://msi.gm/S391169E 참조 하시거나 QR 코드를 스캔하십시오.

***중요사항***

*구입한 제품에 따라 기능이 달라질 수 있습니다.*

# UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS는 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface) 구성과 호환 가능 합니다. UEFI는 기존 BIOS가 달성 할 수없는 많은 새로운 기능과 장점을 가지고 있으며 향후 BIOS를 완전히 대체 할 것입니다. MSI의 UEFI BIOS는 새로운 칩셋의 기능을 최대한 활용하기 위해 기본 부팅 모드로 UEFI를 사용합니다.

***중요사항***

*본 사용자 매뉴얼상 'BIOS' 용어는 별도 표기가 없는 한 'UEFI BIOS'를 뜻합니다.*

## UEFI 이점

- 빠른 부팅 - UEFI는 운영 체제를 직접 부팅하고 BIOS 자가 테스트 프로세스를 저장할 수 있습니다.
- 2TB보다 큰 하드 드라이브 파티션을 지원합니다.
- GUID 파티션 테이블(GPT)를 사용하여 주 파티션을 4개 이상 지원합니다.
- 파티션 수를 제한 없이 지원합니다.
- 새 장치의 모든 기능을 지원합니다. 새 장치는 이전 버전과의 호환성을 제공하지 못할 수 있습니다.
- 운영체제 시작 시 보안 지원 - UEFI는 운영 체제의 유효성을 검사하여 시작 프로세스에서 악성소프트웨어 동작이 없는지 확인합니다.

## 호환되지 않는 UEFI 사례들

- **32비트 Windows 운영 체제**- 이 메인보드는 Windows 11 64비트 운영 체제만 지원합니다.
- **구버전 그래픽 카드** - 시스템이 자동으로 그래픽 카드를 감지합니다. 이전 그래픽 카드를 사용하는 경우 **이 그래픽 카드에서 GOP(그래픽 출력 프로토콜) 지원이 감지되지 않는다**는 경고 메시지가 표시될 수 있습니다.

***중요사항***

*GOP/UEFI 호환 그래픽 카드로 교체하거나 일반 기능 사용을 위해 CPU의 통합 그래픽을 사용하는것이 좋습니다.*

# BIOS (바이오스) 설정

기본 설정은 일반적인 조건에서 시스템의 안정성을 위해 최적의 성능을 제공합니다. BIOS에 익숙하지 않을 경우, 시스템 손상 또는 부팅 실패를 방지하기 위해 **항상 기본 설정을 유지**하기 바랍니다.

***중요사항***

- *BIOS 항목은 시스템 성능 향상을 위해 지속적으로 업데이트됩니다. 따라서 여기에 제공된 설명은 최신 BIOS와 조금 상이할 수 있으므로 참조용으로만 사용하십시오. 또한 BIOS 항목에 대해서는* ***HELP(도움말)****의 설명을 참고할 수 있습니다.*
- *BIOS 화면, 옵션 및 설정은 사용자의 시스템에 따라 다를 수 있습니다.*

## BIOS 사용자 가이드

BIOS 설정에 대한 자세한 사항은 다음의 주소를 https://msi.gm/SA942C93 참조 하시거나 QR 코드를 스캔하십시오.

***중요사항***

*BIOS 사용자 가이드의 모양은 메인보드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 특정 설정 및 옵션에 대해서는 메인보드의 BIOS를 참조하세요.*

# BIOS 설정

부팅 과정에서 화면에 **DEL 키를 눌러 설정 메뉴로, F11 키를 눌러 부팅메뉴로 이동**이라는 메시지가 나타나면 **Delete** 키를 누르세요.

## 기능 키

**+/ -**: 값을 늘리거나 줄입니다.

**엔터**: 아이템 선택

**ESC**: 나가기

**탭**: 다음 선택

**Ctrl+F**: 검색 페이지로 이동

**F1**: 도움말 목록

**F2**: 즐겨찾기 항목 추가/삭제

**F3**: 즐겨찾기 메뉴로 이동

**F4**: CPU 코어 센터 및 메모리 센터 정보 메뉴로 이동

**F5**: 하드웨어 모니터 메뉴 이동

**F6**: 최적의 기본값 불러오기

**F7**: 고급 모드와 EZ 모드 사이에서 전환

**F8**: 오버클로킹 프로파일 로드

**F9**: 오버클로킹 프로파일 저장


**F10**: 변경값 저장 및 리셋*

**F12**: 화면을 캡처한 후 USB 플래시 드라이브에 저장(FAT/ FAT32 포맷 전용)

* **F10**을 누르면 변경 사항을 요약한 확인 메시지가 표시됩니다. **예** 또는 **아니오**를 선택하여 확인하세요.

## 어떻게 BIOS 버전을 찾습니까?

BIOS에 들어간 후 정보 상자에서 BIOS 버전을 찾으세요.



# BIOS 리셋

컴퓨터에서 특정 문제가 발생하는 경우, 기본 BIOS 설정을 복원하면 도움이 될 수 있습니다. 다음 방법을 사용하여 BIOS 설정을 재설정할 수 있습니다.

- BIOS로 이동한 후 **F6** 를 눌러 최적화된 기본 값을 로드합니다.
- 메인보드의 **CMOS 클리어 점퍼**를 사용하여 BIOS를 재설정하세요.
- 메인보드 후면 I/O 패널에 **CMOS 클리어 버튼**이 있는 경우, 이 버튼를 눌러 BIOS를 재설정하세요.

***중요사항***

*CMOS 데이터를 지우기 전에 컴퓨터의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 자세한 내용은 매뉴얼의* ***CMOS 클리어 점퍼/버튼*** *섹션을 참조하세요.*

# BIOS 업데이트

## M-FLASH로 BIOS 업데이트

M-Flash 프로세스를 시작하기 전에 다음 사항을 확인하세요.

- FAT32로 포맷된 용량이 32GB 이하인 USB 플래시 드라이브.

***중요사항***

*M-Flash는 FAT32 포맷만 지원하며, USB 플래시 드라이브는 32GB를 초과해서는 안 됩니다.*

- 인터넷 접속이 가능한 컴퓨터

그런 다음 아래 단계에 따라 BIOS를 업데이트하십시오.

1. MSI 웹사이트에서 메인보드 모델과 일치하는 최신 BIOS 파일을 다운로드하여 USB 플래시 드라이브에 저장합니다.
2. 메인보드에 Multi-BIOS 스위치가 있는 경우 대상 BIOS ROM으로 전환합니다.
3. USB 플래시 드라이브를 메인보드의 USB 포트에 삽입합니다.
4. 다음 중 하나를 수행하여 플래시 모드로 전환합니다.
   - POST 중에 재부팅하고 **Ctrl + F5** 키를 누른 다음 Yes을 클릭하여 시스템 재부팅하십시오.
   - 재부팅하고 POST 중에 **Del** 키를 눌러 BIOS로 들어간 다음 M-FLASH 버튼을 클릭하고 **Yes** 를 클릭하여 재부팅합니다.
5. **M-FLASH 파일** 메뉴에서 BIOS 파일을 선택하고 **Enter** 키를 누릅니다.
6. 파일 확인 메시지가 표시되면 **Yes**를 클릭하여 BIOS 업데이트를 시작합니다.

업데이트가 100%에 도달하면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

## MSI Center로 BIOS 업데이트

업데이트 하기 전:

- LAN 드라이버가 설치되어 있고 인터넷이 제대로 연결되었는지 확인하세요.
- BIOS 업데이트 하기 전, 모든 다른 응용 프로그램을 끄십시오.

BIOS 업데이트:

1. MSI Center를 설치, 시작하고 **Support** 페이지로 이동합니다.
2. **Live Update** 를 선택하고 **Advance** 버튼을 클릭합니다.
3. BIOS 파일을 선택하고 **Install** 버튼을 클릭합니다.
4. 설치 알림이 나타나면 **Install** 버튼을 누릅니다.

BIOS를 업데이트하기 위해 시스템이 자동으로 다시 시작됩니다. BIOS 프로세서가 완료되면, 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

# Regulatory Notices

## FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and radiates radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

**NOTE**

- The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.
- Shield interface cables and AC power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

## FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**MSI Computer Corp.**

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828

www.msi.com

## CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:

- RED 2014/53/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- ErP Directive 2009/125/EC

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.

The point of contact for regulatory matters is MSI-Europe: Eindhoven 5706 5692 ER Son.

## Products with Radio Functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

## Restrictions for Products with Radio Functionality

**CAUTION**: IEEE 802.11x wireless LAN with 5.15~5.35 GHz frequency band is restricted for indoor use only in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia). Using this WLAN application outdoors might lead to interference issues with existing radio services.

**Radio frequency bands and maximum power levels**

- Features: Wi-Fi 7, BT
- Frequency Range: 2.4 GHz: 2400~2485MHz; 5 GHz: 5150~5350MHz, 5470~5725MHz, 5725~5850MHz; 6 GHz: 5955~6415MHz
- Max Power Level: 2.4 GHz: 20dBm; 5 GHz: 23dBm; 6 GHz: 23dBm

## Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 2.4GHz, 5GHz, 6GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l' intérieur.

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

この製品は、周波数帯域 2.4GHz, 5GHz, 6GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

**NCC無線設備警告聲明**

工作頻率2.4GHz, 5GHz, 6GHz該頻段限於室內使用。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with with Innovation, Science and Economic Development Canada' s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

## Australia and New Zealand notice

This equipment incorporates a radio transmitting and receiving device. In normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with the Australian and New Zealand Standards.

## クラスB情報技術装置

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## KC인증서

R-R-MSI-10-7E41

상호: (주)엠에스아이코리아
제품명: 메인보드
모델명: 10-7E41
제조년월: 2024년
제조자 및 제조국가: MSI/중국

## Battery Information

**European Union:**



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

**BSMI:**



廢電池請回收
For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

**California, USA:**



The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.
For further information please visit:
https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

**⚠WARNING**

- **INGESTION HAZARD**: This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.
- Battery type: CR2032
- Battery voltage: 3V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer' s specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- This product contains an irreplaceable battery.
- This icon indicates that a swallowed button battery can cause serious injury or death. Please keep batteries out of sight or reach of children.

## Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

https://csr.msi.com/global/index

## Environmental Policy



- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.
- Visit the MSI website and locate a nearby distributor for further recycling information.
- Users may also reach us at gpcontdev@msi.com for information regarding proper Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI products.

## WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

**ENGLISH**



To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

**DEUTSCH**

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

**FRANÇAIS**

En tant qu' écologiste et afin de protéger l' environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté

européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

**РУССКИЙ**

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

**ESPAÑOL**

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

**NEDERLANDS**

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat….

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

**SRPSKI**

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da...
Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

**POLSKI**

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

**TÜRKÇE**

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:
Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

**ČESKY**

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

**MAGYAR**

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

**ITALIANO**

Per proteggere l' ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che….

In base alla Direttiva dell' Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all' interno dell' Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

## 日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。

https://csr.msi.com/tw/Japan-JIS-C-0950-Material-Declarations

## India RoHS

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

## Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

## Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

## Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử"

## MS-7E41主板产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板组件* | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 纽扣电池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部信号连接头 | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他 (例: 线材等) | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

╳: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但所有部件都符合欧盟RoHS要求。

* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其构成的零部件。

■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。

■ 产品部件本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

## 限用物質含有情況標示聲明書

| 設備名稱：電腦主機板 | 型號(型式)：MS-7E41 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 ($Cr^{+6}$) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 電路板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子元件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金屬機構件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑膠機構件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

## Copyright and Trademarks Notice

Copyright © Micro-Star Int' l Co., Ltd. All rights reserved. The MSI logo used is a registered trademark of Micro-Star Int' l Co., Ltd. All other marks and names mentioned may be trademarks of their respective owners. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied. MSI reserves the right to make changes to this document without prior notice.

The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

## Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: http://www.msi.com
- Register your product at: http://register.msi.com

## Revision History

- Version 1.0, 2024/10, First release.